
# FM302-3FI


## MR4


## Instructions




**CRASH TESTED**
According to ISO/ PAS 11154:2006


**VOLKSWAGEN CRAFTER (2017-) L3-H3**






(U1)




MS1985
x 4
☐


(U2)




MS1986
x 2
☐




FW011
(M6 x 20)
x 9
☐




FW103
(M8 x 20)
x 18
☐




FW020
(M8) x 18
☐




FS075
(M8 x 20mm)
x 6
☐




FN079
(M8) x 12
☐




FB006
(M8 x 30mm)
x 12
☐



FS296
(M5.5 x 35mm)
x 9
☐



SA518
(M8) x 6
☐



PS414
(M8) x 18
☐



PS570
(4mm) x 1
☐




PS571
(9mm) x 1
☐




PS599-01
(13mm) x 1
☐

| | |
|---|---|
| | Please only drill in advised locations. Rhino Products Ltd will not accept liability for incorrect fitment. |
| | Bohren Sie bitte nur an den angegebenen Stellen. Die Rhino Products Ltd. übernimmt keinerlei Haftung für falsche Montage. |
| | Percer uniquement aux endroits précisés. Rhino Products Ltd décline toute responsabilité en cas de montage incorrect. |
| | Forare solo nelle posizioni consigliate. Rhino Products Ltd non si assume alcuna responsabilità in caso di montaggio errato. |
| | Taladre sólo en los puntos indicados. Rhino Products Ltd no aceptará ninguna responsabilidad de un montaje incorrecto. |
| | Otwory należy wiercić tylko we wskazanych miejscach. Firma Rhino Products Ltd nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż. |
| | Boor alleen op aanbevolen plaatsen. Rhino Products Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste montage. |
| | Kérem, csak a javasolt helyeken végezzen fúrást. A hibás szerelésért a Rhino Products Ltd nem vállal felelősséget. |
| | Borra bara på anvisade ställen. Rhino Products Ltd tar inget ansvar för felaktigt montage. |
| | Vrtejte prosím pouze na doporučených místech. Společnost Rhino Products Ltd nepřijme odpovědnost za nesprávnou montáž. |
| | Poraa vain ilmoitettuihin kohtiin. Rhino Products Ltd ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta. |
| | Bor kun på de angitte stedene. Rhino Products Ltd vil ikke påta seg ansvar for feil montering. |
| | Vŕtajte iba v odporúčaných miestach. Spoločnosť Rhino Products Ltd nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž. |


**2.**





**3.**





**4.**




**5.**





**6.**






**7.**



**8a.**












LP01 LP02 LP03

**8b.**








LP01 LP02 LP03


**9.**





**10.**





**11.**







12a.








13a.




14a.







**12b.**





**13b.**




**14b.**


8b




15.




16.




17.


PS570
PS571
PS599
20mm
MAX
4mm
9mm
13mm


18.


1st – 4mm
2nd – 9mm
3rd– 13mm

## 19.





## 20a.




| | |
|---|---|
| | Option 1: Use Rivet Gun & M8 XL Mandrel. |
| | Option 1: Benutzen Sie eine Nietpistole & einen M8 XL Zugdorn. |
| | Option 1 : Utiliser un pistolet à riveter et un mandrin M8 XL. |
| | Opzione 1: utilizzare una pistola per rivetti e un mandrino M8 XL. |
| | Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL. |
| | Opcja 1: należy użyć nitownicy z trzpieniem M8 XL. |
| | Optie 1: Gebruik Klinknagelpistool & M8 XL Opspandoorn. |
| | 1. opció Használjon szegecselő pisztolyt és M8 XL tüskét. |
| | Alternativ 1: Använd en nitpistol och en M8 XL borradapter. |
| | Varianta 1: Použijte nýtovací kladivo a trn M8 XL. |
| | Vaihtoehto 1: Käytä niittivasaraa ja M8 XL -tuurnaa. |
| | Alternativ 1: Bruk naglepistol og M8 XL-mandreng. |
| | Možnosť 1: Použite nitovaciu pištoľ a tŕň M8 XL. |

## 20b.





| | |
|---|---|
| | Option 2: Use Impact Driver. AC24 Sold separately. |
| | Option 2: Benutzen Sie einen Schlagschrauber. Der AC24 wird separat verkauft. |
| | Option 2 : Utiliser une clé à choc. AC24 vendue séparément. |
| | Opzione 2: utilizzare l'avvitatore a percussione AC24 venduto separatamente. |
| | Opción 2: Use el atornillador de impacto. La herramienta AC24 se vende aparte. |
| | Opcja 2: należy użyć wkrętarki udarowej; klucz AC24 dostępny jest do nabycia osobno. |
| | Optie 2: Gebruik Slagschroevendraaier. AC24 wordt apart verkocht. |
| | 2. opció Használjon ütvefúrót. Az AC24 külön vásárolható meg. |
| | Alternativ 2: Använd en slagborrmaskin. AC24 säljs separat. |
| | Varianta 2: Použijte příklepový utahovák. AC24 se prodává samostatně. |
| | Vaihtoehto 2: Käytä iskuväännintä. AC24 myydään erikseen. |
| | Alternativ 2: Bruk slagskrutrekker. AC24 selges separat. |
| | Možnosť 2: Použite elektrický uťahovák. AC24 Predáva sa samostatne. |

## 20c.





| | |
|---|---|
| | Option 3: Use Socket Wrench AC24 sold separately. |
| | Option 3: Benutzen Sie den separat verkauften AC24 Steckschlüssel. |
| | Option 3 : Utiliser la clé à douille AC24 vendue séparément. |
| | Opzione 3: utilizzare la chiave a bussola AC24 venduta separatamente. |
| | Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL. |
| | Opcja 3: należy użyć klucza nasadowego AC24 dostępnego do nabycia osobno. |
| | Optie 3: Gebruik de apart verkochte Dopsleutel AC24. |
| | 3. opció Használjon csavarkulcsot. Az AC24 külön vásárolható meg. |
| | Alternativ 3: Använd hylsnyckel. AC24 säljs separat. |
| | Varianta 3: Použijte nástrčný klíč AC24, který se prodává zvlášť. |
| | Vaihtoehto 3: Käytä hylsyavainta AC24, joka myydään erikseen. |
| | Alternativ 3: Bruk pipenøkkel AC24 som selges separat. |
| | Možnosť 3: Použite nástrčný kľúč AC24, ktorý sa predáva samostatne. |


## 21.




## 22.



## 23.




## 24.








## 25.









## 26.





## 27.







8mm

FS296
(M5.5 x
35mm)
FW011



## 28.






Manufactured by Rhino Products Ltd in the United Kingdom.
Rhino Products Ltd, Rhino House, Deans Road, Ellesmere Port, CH65 4DR.

# FM303-22FI


MR4


## Instructions




**CRASH TESTED**
According to ISO/ PAS 11154:2006


**VOLKSWAGEN CRAFTER (2017-) L4-H3/H4**






**(C)**




**MS1707**
**x 8**


**(D)**




**MS1708**
**x 2**




**FW011**
**(M6 x 20)**
**x 12**




**FW103**
**(M8 x 20)**
**x 24**




**FW020**
**(M8) x 24**




**FS075**
**(M8 x 20mm)**
**x 8**




**FN079**
**(M8) x 16**




**FB006**
**(M8 x 30mm)**
**x 16**



**FS296**
**(M5.5 x 35mm)**
**x 12**



**SA518**
**(M8) x 8**



**PS414**
**(M8) x 24**



**PS570**
**(4mm) x 2**




**PS571**
**(9mm) x 2**




**PS599-01**
**(13mm) x 2**

| | |
|---|---|
| | Please only drill in advised locations. Rhino Products Ltd will not accept liability for incorrect fitment. |
| | Bohren Sie bitte nur an den angegebenen Stellen. Die Rhino Products Ltd. übernimmt keinerlei Haftung für falsche Montage. |
| | Percer uniquement aux endroits précisés. Rhino Products Ltd décline toute responsabilité en cas de montage incorrect. |
| | Forare solo nelle posizioni consigliate. Rhino Products Ltd non si assume alcuna responsabilità in caso di montaggio errato. |
| | Taladre sólo en los puntos indicados. Rhino Products Ltd no aceptará ninguna responsabilidad de un montaje incorrecto. |
| | Otwory należy wiercić tylko we wskazanych miejscach. Firma Rhino Products Ltd nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż. |
| | Boor alleen op aanbevolen plaatsen. Rhino Products Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste montage. |
| | Kérem, csak a javasolt helyeken végezzen fúrást. A hibás szerelésért a Rhino Products Ltd nem vállal felelősséget. |
| | Borra bara på anvisade ställen. Rhino Products Ltd tar inget ansvar för felaktigt montage. |
| | Vrtejte prosím pouze na doporučených místech. Společnost Rhino Products Ltd nepřijme odpovědnost za nesprávnou montáž. |
| | Poraa vain ilmoitettuihin kohtiin. Rhino Products Ltd ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta. |
| | Bor kun på de angitte stedene. Rhino Products Ltd vil ikke påta seg ansvar for feil montering. |
| | Vŕtajte iba v odporúčaných miestach. Spoločnosť Rhino Products Ltd nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž. |


**2.**





**3.**





**4.**




**5.**





**6.**





**7.**





8a.



F
R
F
R
2 x (D)


(C)
(C)
(C)
(C)
15
4th
4th
4th
4th
LP01
LP02
LP03
LP04
F
R
1700mm
1400mm
800mm
1400mm
560mm
24th
24th
24th
24th
15
15
15
15
(C)
(C)
(C)
(C)
LP01
LP02
LP03
LP04


**8b.**


R
F
R
F
2 x (D)



(C)
(C)
(C)
(C)
4th
4th
4th
4th
15
R
LP01
LP02
LP03
LP04
F
1700mm
560mm
1400mm
800mm
1400mm
24th
24th
24th
24th
15
15
15
15
(C)
(C)
(C)
(C)


LP01
LP02
LP03
LP04


**9.**





**10.**





**11.**







12a.








13a.




14a.

8a








## 12b.





## 13b.




## 14b.




15.




16.




17.


PS570
PS571
PS599
20mm
MAX
4mm
9mm
13mm


18.


1st – 4mm
2nd – 9mm
3rd– 13mm

## 19.





## 20a.




| | |
|---|---|
| | Option 1: Use Rivet Gun & M8 XL Mandrel. |
| | Option 1: Benutzen Sie eine Nietpistole & einen M8 XL Zugdorn. |
| | Option 1 : Utiliser un pistolet à riveter et un mandrin M8 XL. |
| | Opzione 1: utilizzare una pistola per rivetti e un mandrino M8 XL. |
| | Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL. |
| | Opcja 1: należy użyć nitownicy z trzpieniem M8 XL. |
| | Optie 1: Gebruik Klinknagelpistool & M8 XL Opspandoorn. |
| | 1. opció Használjon szegecselő pisztolyt és M8 XL tüskét. |
| | Alternativ 1: Använd en nitpistol och en M8 XL borradapter. |
| | Varianta 1: Použijte nýtovací kladivo a trn M8 XL. |
| | Vaihtoehto 1: Käytä niittivasaraa ja M8 XL -tuurnaa. |
| | Alternativ 1: Bruk naglepistol og M8 XL-mandreng. |
| | Možnosť 1: Použite nitovaciu pištoľ a tŕň M8 XL. |

## 20b.





| | |
|---|---|
| | Option 2: Use Impact Driver. AC24 Sold separately. |
| | Option 2: Benutzen Sie einen Schlagschrauber. Der AC24 wird separat verkauft. |
| | Option 2 : Utiliser une clé à choc. AC24 vendue séparément. |
| | Opzione 2: utilizzare l'avvitatore a percussione AC24 venduto separatamente. |
| | Opción 2: Use el atornillador de impacto. La herramienta AC24 se vende aparte. |
| | Opcja 2: należy użyć wkrętarki udarowej; klucz AC24 dostępny jest do nabycia osobno. |
| | Optie 2: Gebruik Slagschroevendraaier. AC24 wordt apart verkocht. |
| | 2. opció Használjon ütvefúrót. Az AC24 külön vásárolható meg. |
| | Alternativ 2: Använd en slagborrmaskin. AC24 säljs separat. |
| | Varianta 2: Použijte příklepový utahovák. AC24 se prodává samostatně. |
| | Vaihtoehto 2: Käytä iskuväännintä. AC24 myydään erikseen. |
| | Alternativ 2: Bruk slagskrutrekker. AC24 selges separat. |
| | Možnosť 2: Použite elektrický uťahovák. AC24 Predáva sa samostatne. |

## 20c.





| | |
|---|---|
| | Option 3: Use Socket Wrench AC24 sold separately. |
| | Option 3: Benutzen Sie den separat verkauften AC24 Steckschlüssel. |
| | Option 3 : Utiliser la clé à douille AC24 vendue séparément. |
| | Opzione 3: utilizzare la chiave a bussola AC24 venduta separatamente. |
| | Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL. |
| | Opcja 3: należy użyć klucza nasadowego AC24 dostępnego do nabycia osobno. |
| | Optie 3: Gebruik de apart verkochte Dopsleutel AC24. |
| | 3. opció Használjon csavarkulcsot. Az AC24 külön vásárolható meg. |
| | Alternativ 3: Använd hylsnyckel. AC24 säljs separat. |
| | Varianta 3: Použijte nástrčný klíč AC24, který se prodává zvlášť. |
| | Vaihtoehto 3: Käytä hylsyavainta AC24, joka myydään erikseen. |
| | Alternativ 3: Bruk pipenøkkel AC24 som selges separat. |
| | Možnosť 3: Použite nástrčný kľúč AC24, ktorý sa predáva samostatne. |


## 21.




## 22.



## 23.




## 24.








## 25.









## 26.





## 27.







8mm

FS296
(M5.5 x
35mm)
FW011



## 28.





Manufactured by Rhino Products Ltd in the United Kingdom.
Rhino Products Ltd, Rhino House, Deans Road, Ellesmere Port, CH65 4DR.